

采集协议	通信接口	支持型号
Modbus-RTU	RS485	全系列
Modbus-TCP	网口	全系列
Modbus-ASCII	RS485	全系列
欧姆龙-Hostlink	232转RS485	全系列
欧姆龙-FinsTCP	网口	全系列
三菱-MC	网口	全系列
三菱-FX(RS485)	RS485	全系列
三菱-FX(编程口)	圆口转RS485	全系列
三菱-CNC	网口	全系列
发那科-CNC	网口	全系列
DLT645-97/07	RS485	全系列
OPCUA	网口	全系列
西门子-S7	网口	全系列
西门子-PPI	RS485	全系列
MQTT3 / MQTT5	网络	全系列
MQTT - RS485 透传		全系列
RS485转发	RS485	AM-6213-C1、AX-6213-C1、AX-7213、AX-5213
开关量模拟量采集	物理接口	AX-6213-C1、AX-7213、AX-5213

持续更新中

PLC&HMI品牌	PLC or HMI	PLC&HMI型号	接口类型	对接方式
西门子	PLC	S7-200SMART	网口	网口直接采集,被占用加交换机扩展
	PLC	S7-300	网口	网口直接采集,被占用加交换机扩展
	PLC	S7-400	网口	网口直接采集,被占用加交换机扩展
	PLC	S7-1200	网口	网口直接采集,被占用加交换机扩展
	PLC	S7-1500	网口	网口直接采集,被占用加交换机扩展
三菱	PLC	FX3U	RS485	设置三菱协议直接采集,自由协议不支持,接口被占用选用双485适配器1接口进2接口出,采集和转发
	PLC	FX5U	网口	网口直接采集,被占用加交换机扩展
	PLC	Q03UDECPU	网口	网口直接采集,被占用加交换机扩展
	PLC	Q04UDECPU	网口	网口直接采集,被占用加交换机扩展
信捷	PLC	XC3-48R-E	RS485	modbus_rtu 默认参数:19200,8,e,1
	PLC	XC2-42R-E	RS485	modbus_rtu 默认参数:19200,8,e,1
汇川	PLC	Hau-8a91G-XP	RS485	modbus_rtu 默认参数:9600,8,n,1
	PLC	1616MT	RS485	modbus_rtu 默认参数:38400,8,n,2
合信	PLC	CTSC-100/200系列	RS485	modbus_rtu 直接采集
麦科	PLC	MX2H-1616M	RS485	modbus_rtu 默认参数:38400,8,n,2
台达	PLC	DVP-12SA2	RS485	modbus_rtu 直接采集
松下	PLC	FP-XH C60T	RS485	modbus_rtu 直接采集,PLC正面必须配有RS485扩展模块
欧姆龙	PLC	——	RS485	Hostlink、modbus_rtu
英威腾	PLC	——	RS485	modbus_rtu

持续新增中